

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ					ITSタイプ						
			600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100
スリット付台板 (イーゼルL型レール用) 	RP15-60TR	●												
	RP15-70TR	△	●											
	RP15-80TR			●										
	RP15-90TR				△	●	●	●						
	RP15-100TR						●	●	●				●	●
	RP15-110TR							●	●					●
スリット付台板 	RP15-30LSB	●												
	RP15-35LSB	△	●											
	RP15-40LSB			●										
	RP15-50LSB				△	●	●	●						
	RP15-58LSB						●	●	●					
	RP15-70LSB							●	●					
	RP15-80LSB							●	●					
	RPK15-53LSB								●					
	RPG15-58LSB									●				
	RPG15-64LSB										●			
RPK15-69LSB											●	●		
重量台板 	RP15-30LHB	●												
	RP15-35LHB	△	●											
	RP15-40LHB			●										
	RP15-50LHB				△	●	●	●						
	RP15-58LHB						●	●	●					
	RP15-70LHB							●	●					
	RPK15-53LHB								●					
	RPG15-58LHB									●				
	RPG15-64LHB										●			
RPK15-69LHB											●	●		
前後マウント取付台板 	RPM15-58LSB					●	●	●				●	●	
イーゼルL型レール 	RP965-60TR	●												
	RP965-70TR	△	●											
	RP965-80TR			●										
	RP965-90TR				△	●	●	●						
	RP965-100TR						●	●	●				●	●
	RP965-110TR							●	●					●
L型レール 	RP965-28	●												
	RP965-33	△	●											
	RP965-38			●										
	RP965-48				△	●	●	●						
	RP965-56						●	●	●					
	RP965-68							●	●					
	RP965-78								●					
	RPK965-51									●				
	RPG965-56										●			
	RPG965-62											●		
	RPK965-67												●	
	RP965-32AV	●												
	RP965-37AV	△	●											
	RP965-47AV			●										
RP965-55AV				△	●	●	●							
RP965-28TAV	●											●	●	
RP965-43TAV		△	●											
重量用L型レール 	RP965-33AVH	●注2												
	RP965-38AVH	●注2	●											
	RP965-48AVH		●	●										
	RP965-56AVH			●	●	●	●					●	☆	☆
L型レール(最下段用) 	RPIT965-335	●												
	RPIT965-385	△	●											
	RPIT965-485			●										
	RPIT965-565				△	●	●	●						
	RPIT965-685						●	●	●					
	RPIT965-785							●	●					
	RPK965-515								●					
	RPG965-56B24									●				
	RPG965-62B24										●			
RPK965-675											●	●		
マウス台付スライド式台板 	RP16-472MPB		●											
	RP16-582MPB			●										
	RP16-592MPB					●	●	●						
	RP16-473MPB		●											
	RP16-583MPB			●										
	RP16-593MPB					●	●	●						
	RPK16-472MB						●	●	●					
	RPG16-592MB									●				
	RPK16-522MB										●			
	RPK16-473MB											●	●	
RPG16-593MB											●	●		
RPK16-523MB												●	●	

※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
 ※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
 ※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)

注1)マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
 注2)W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。
 注3)リアマウントアングルを装着した場合、取付可能です。

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ						
			600	700	800	900	1000	1100		600	700	800	900	1000	1100	
 キーボードテーブル	RP27B			▽	●	●	●	●	注5			●	☆	☆	☆	注5
 スリット付スライド式台板	RP16-352KSB									●						
	RP16-352LKSB									●						
	RP16-353KSB									●						
	RP16-362KSB		●							●						
	RP16-362LKSB		●							●						
	RP16-363KSB		●							●						
	RP16-472KSB			●							●					
	RP16-472LKSB			●							●					
	RP16-473KSB			●							●					
	RP16-582KSB				●						●					
	RP16-582LKSB				●						●					
	RP16-583KSB				●						●					
	RP16-592KSB					●					●					
	RP16-592LKSB					●					●					
	RP16-593KSB					●					●					
	RPK16-472KSB						●				●					
	RPK16-472LKSB						●				●					
	RPK16-473KSB						●				●					
	RPG16-592KSB							●			●					
	RPG16-592LKSB							●			●					
RPG16-593KSB							●			●						
RPK16-522KSB								●		●						
RPK16-522LKSB								●		●						
RPK16-523KSB								●		●						
 とび出し防止ストッパー	RP17-1B		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP17-1RB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
 スリット付重量スライド台板	RP16-573LHB-S			●注2								☆				
	RP16-683LHB-S				●注2						△					
	RP16-793LHB-S					●注2	●	●					☆	☆		
 モニタースライド	RP28ZB			▽	●	●	●	●			●	☆	☆	☆		
 スリット付棚板	RP913-01SB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-01ASB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02SB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
RP913-05SB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
 引き出し	RP97-03B		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
 木板ベース	RP29-PCB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
 ブランクパネル	RP95-01FB (1U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-015FB (1.5U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-02FB (2U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-03FB (3U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-04FB (4U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-05FB (5U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP95-06FB (6U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
RP95-12FB (12U用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
 リアマウントアングル※	RPIT93-10MRB (H1000用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT93-12MRB (H1250用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT93-15MRB (H1500用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT93-17MRB (H1750用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT93-20MRB (H2000用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT93-22MRB (H2200用)		★	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	


※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
 ※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
 ※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)
 ※★印はマウントレールが不要になります。
 ※リアマウントアングルまたはケーシング用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう場合があります。詳細は、お問い合わせください。

注2) W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。
 注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表 汎用ラック(ITシリーズ)

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						ITSタイプ						
			600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100	
ケージナット用マウントアングル 	RPIT93-10B (H1000用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-12B (H1250用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-15B (H1500用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-17B (H1750用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-20B (H2000用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-22B (H2200用)	★	●	●	●	●	●								
※左右各1本入り															
ケージナット用 リアマウントアングル※ 	RPIT93-10RB (H1000用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-12RB (H1250用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-15RB (H1500用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-17RB (H1750用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-20RB (H2000用)	★	●	●	●	●	●								
	RPIT93-22RB (H2200用)	★	●	●	●	●	●								
※左右各1本入り ※W=700用はWRBに W=800用はLRBに品番末尾を変更して ください。															
グランドベース 	RPIT79-06B	●						●							
	RPIT79-07B		●						●						
	RPIT79-08B			●						●					
	RPIT79-09B				●						●				
	RPIT79-10B					●						●			
	RPIT79-11B						●						●		
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用) 	RP87-10 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-20 (約80本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-30 (約130本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-40 (約160本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
※10個入り															
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用) 	RP87-3B (約48本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
	RP87-3AB (約24本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
	RP87-5B (約40本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
ケーブルホルダー 	RP87-6V (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	注1,4	●	●	●	●	●	●	注4.8
	RP87-7AV (約80本収納)	●	●	●	●	●	●	注1,4,5,7	●	●	●	●	●	●	注4.5,7
	RP87-7BV (約120本収納)	●	●	●	●	●	●	注1,4,5,7	●	●	●	●	●	●	注4.5,7
	RP87-8V (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	注1,4,5	●	●	●	●	●	●	注4.5,7
※10個入り (右用、左用各5コ)															
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用) 	RP87-6 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-7A (約80本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-7B (約120本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-8 (約25本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
※10個入り															
ケーブルホルダー 	RP87-VS1 (約32本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
	RP87-VL1V (約52本収納)	▽	●	●	●	●	●	注4	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4
	RP87-VS2V (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
ケーブル管理ブラケット 	RP87-PW1 (約48本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.5	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.5
	RP87-PW2 (約24本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5	●	●	●	●	●	●	注4.5
	RP87-PW3 (約96本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.6	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.6
	RP87-PW4 (約48本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.7	●	●	●	●	●	●	注4.5,7
注5								▽	▽	▽	▽	▽	▽		
ケーブル管理 フィンガー 	RP84-CM	▽	●	●	●	●	●	注5	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注5
ダクト (垂直配線用) 	RP88-VH400S (約60本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.5,7	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.5
	RP88-VH400L (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	注4.6	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注4.6
ダクト (EIA規格用) 	RP88-VR1 (約48本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
	RP88-VR2 (約72本収納)	●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
 ※★印はマウントレールが不要になります。
 ※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう場合があります。詳細は、お問い合わせください。

注1) マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
 注4) マウントアングル取付用です。
 注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
 注6) W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。
 注7) (▽)はW700の場合の取付条件です。
 注8) (▽)はW600の場合の取付条件です。

オプション選定表

汎用ラック


品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						ITSタイプ							
			600	700	800	900	1000		1100	600	700	800	900	1000	1100	
ケーブルサポート	RP83-04		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
ケーブルサポート (背面用)	RP84-04SV		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
ケーブルサポート (側面用)	RP84-09		●						注5							注5
	RP84-10			●							●					
	RP84-11				●							●	☆			
	RP84-12					●	●	●					▽	☆	☆	
	RP84-13			●							●					
	RP84-14				●							●	☆			
ケーブルサポート (側面用)	RP84-15					●	●	●	注5				▽	☆	☆	注5
	RPK84-D6V		●						注5			☆	☆	☆	☆	注5
	RPK84-D7V			●						●	☆	☆	☆	☆		
	RPK84-D8V				●						●	☆	☆	☆		
RPK84-D9V					●	●	●					☆	☆	☆		
ケーブルサポート (背面用)	RP84-20		●	●	●	●	●	●	注10	●	●	●	●	●	●	注10
	RPH84-18D6		●						注10	●						
	RPH84-18D7			●	●				注10		●	●				
	RPH84-18D9					●	●	●	注10				●	●	●	
ケーブルサポート	RP83-D6		●						注5				☆	☆	☆	注5
	RP83-D7			●										☆	☆	
	RP83-D8				●									☆	☆	
	RP83-D9					●	●	●						☆	☆	
	RP83-D6W		●								●					
	RP83-D7W			●								●				
	RP83-D8W				●								●			
	RP83-D9W					●	●	●						●	●	
	ケーブルトレイ (前面用)	RP88-TW		●	●	●	●	●		●	注5	▽	▽	▽	▽	
ケーブルトレイ (側面用)	RP88-TD6		●	●					注5	●						注5
	RP88-TD7		●	●					注5		●					注5
	RP88-TD8				●	●	●	●	注5			●				注5
	RP88-TD9					●	●	●	注5				●	☆	☆	注5
ケーブル収納ユニット	RP871-1B		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	注4
	RP871-2B		●	●	●	●	●	●	注4	●	●	●	●	●	●	
ケーブル引込パネル (背面用)	W600用 RP928-60		●	●	●	●	●	●	注5							注5
	W700用 RP928-70		●	●	●	●	●	●								
ケーブル引込パネル	RP928-02FB		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
	RP928-03FB		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
連結金具 (天井用)	RPIT76T		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
	RPIT76T-H		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
キャスター	RP72-07(ストッパーなし)		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
	RP72-07S(ストッパー付)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
レベルキャスター	RP78-06L		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
フロアスタンド	RP73-07A		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
フロアスタンド固定金具	RP731-1-1 (単独用)		●	●	●	●	●	●	注5	●	●	●	●	●	●	注5
	RPIT731-1 (連結用)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
 ※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。
 (詳細はお問合せください。)

注4) マウントアングル取付用です。
 注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
 注10) RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ					ITSタイプ						
			600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100
転倒防止ベース  ※単独用...1セット2枚入り 連結用...1セット1枚入り	RPIT731-2-10(単独用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-11(単独用)							●						●
	RPIT731-2-210(連結用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-211(連結用)							●						●
スタビライザー 	RPIT73-1(前後面直置き)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73-2(前後面キャスター併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73-3(前後面フロアースタンド併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-1(側面直置き)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-2(側面キャスター併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-3(側面フロアースタンド併用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OAフロアー用 チャンネルベース  ※掲載品番は高さ100mmです。 ※高さ200と300mmは品番末尾の10を20、30に変更してご注文ください。 ※アングル付は品番末尾にAを追加してご注文ください。(高さ100mmは除く) ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	RPIT77-6010		●						●					
	RPIT77-7010			●						●				
	RPIT77-8010				●						●			
	RPIT77-9010					●						●		
	RPIT77-1010						●						●	
	RPIT77-1110							●						●
	RPIT77-6010W		●						●					
	RPIT77-7010W			●						●				
	RPIT77-8010W				●						●			
	RPIT77-9010W					●						●		
	RPIT77-1010W						●						●	
	RPIT77-1110W							●						●
	RPIT77-6010L		●						●					
	RPIT77-7010L			●						●				
RPIT77-8010L				●						●				
RPIT77-9010L					●						●			
RPIT77-1010L						●						●		
RPIT77-1110L							●						●	
OAフロアー用 チャンネルベース (H=50mm)  ※掲載品番は高さ200mmです。 ※高さ300と400mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。 ※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。 ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	RPIT77-6005		●						●					
	RPIT77-7005			●						●				
	RPIT77-8005				●						●			
	RPIT77-9005					●						●		
	RPIT77-1005						●						●	
	RPIT77-1105							●						●
	RPIT77-6005W		●						●					
	RPIT77-7005W			●						●				
	RPIT77-8005W				●						●			
	RPIT77-9005W					●						●		
	RPIT77-1005W						●						●	
	RPIT77-1105W							●						●
	RPIT77-6005L		●						●					
	RPIT77-7005L			●						●				
RPIT77-8005L				●						●				
RPIT77-9005L					●						●			
RPIT77-1005L						●						●		
RPIT77-1105L							●						●	
架台  ※掲載品番は高さ200mmです。 ※高さ300と400mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。 ※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。 ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	RPIT77-516-B20		●						●					
	RPIT77-517-B20			●						●				
	RPIT77-518-B20				●						●			
	RPIT77-519-B20					●						●		
	RPIT77-511-B20						●						●	
	RPIT77-512-B20							●						●
	RPIT77-526-B20		●						●					
	RPIT77-527-B20			●						●				
	RPIT77-528-B20				●						●			
	RPIT77-529-B20					●						●		
	RPIT77-521-B20						●						●	
	RPIT77-522-B20							●						●
	RPIT77-536-B20		●						●					
	RPIT77-537-B20			●						●				
RPIT77-538-B20				●						●				
RPIT77-539-B20					●						●			
RPIT77-531-B20						●						●		
RPIT77-532-B20							●						●	
サーバウテナ  ※D600に取付ける場合、穴加工が別途必要です。	KSUM-0909(1台積載用)		●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	●
	KSUM-0910(1台積載用)							●					●	
	KSUM-0911(1台積載用)							●					●	
	KSUM-1209(2台積載用)		●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	●
	KSUM-1210(2台積載用)							●					●	
	KSUM-1211(2台積載用)							●					●	
	KSUM-1409(2台積載用)		●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	●
	KSUM-1410(2台積載用)							●					●	
	KSUM-1411(2台積載用)							●					●	
	KSUM-1609(2台積載用)		●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	●
	KSUM-1610(2台積載用)							●					●	
KSUM-1611(2台積載用)							●					●		

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						ITSタイプ											
			600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100						
天井ファン  ※掲載品番は3連天井ファンです。 ※6連と9連天井ファンは品番末尾の3を6、9に変更してご注文ください。 ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	W600用	RPIT44-60D3	●																	
		RPIT44-70D3		●																
		RPIT44-80D3				●														
		RPIT44-90D3					●													
		RPIT44-10D3						●												
		RPIT44-11D3							●											
		RPIT44-60DW3		●																
		RPIT44-70DW3			●															
		RPIT44-80DW3				●														
		RPIT44-90DW3					●													
		RPIT44-10DW3						●												
		RPIT44-11DW3							●											
		W800用	RPIT44-60DL3	●																
			RPIT44-70DL3		●															
		RPIT44-80DL3			●															
		RPIT44-90DL3				●														
		RPIT44-10DL3					●													
		RPIT44-11DL3						●												
天井DC9連ファン  ※掲載品番は3連天井ファンです。 ※6連と9連天井ファンは品番末尾の3を6、9に変更してご注文ください。 ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	W600用	RPIT44D-60	●																	
		RPIT44D-70		●																
		RPIT44D-80				●														
		RPIT44D-90					●													
		RPIT44D-10						●												
		RPIT44D-11							●											
		W700用	RPIT44D-60W	●																
		RPIT44D-70W		●																
		RPIT44D-80W			●															
		RPIT44D-90W				●														
		RPIT44D-10W					●													
		RPIT44D-11W						●												
		W800用	RPIT44D-60L	●																
			RPIT44D-70L		●															
		RPIT44D-80L			●															
		RPIT44D-90L				●														
		RPIT44D-10L					●													
		RPIT44D-11L						●												
ラック用大型換気扇  ※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のFAをFFに変更してご注文ください。 (2U分は機器がマウントできません)	W600用	RPT200-FAIT60	●																	
		RPT200-FAIT70		●																
		RPT200-FAIT80			●															
		RPT200-FAIT90				●														
		RPT200-FAIT10					●													
		RPT200-FAIT11						●												
		W700用	RPT200-FAIT60W	●																
		RPT200-FAIT70W		●																
		RPT200-FAIT80W			●															
		RPT200-FAIT90W				●														
		RPT200-FAIT10W					●													
		RPT200-FAIT11W						●												
		W800用	RPT200-FAIT60L	●																
			RPT200-FAIT70L		●															
		RPT200-FAIT80L			●															
		RPT200-FAIT90L				●														
		RPT200-FAIT10L					●													
		RPT200-FAIT11L						●												
大容量換気扇  ※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のAをFに変更してご注文ください。 (2U分は機器がマウントできません)	W600用	RPT200G-AIT80			●															
		RPT200G-AIT90				●														
	W700用	RPT200G-AIT10					●													
		RPT200G-AIT11						●												
		RPT200G-AIT80W			●															
		RPT200G-AIT90W				●														
		RPT200G-AIT10W					●													
		RPT200G-AIT11W						●												
	W800用	RPT200G-AIT80L			●															
		RPT200G-AIT90L				●														
		RPT200G-AIT10L					●													
		RPT200G-AIT11L						●												
温度スイッチ 		RP200-T	●	●	●	●	●	●	●											
温度スイッチ 		MET-IT (電子式・液晶表示付)	●	●	●	●	●	●	●											
		METD-IT (電子式)	●	●	●	●	●	●	●											
		RP4-SW1-IT (バイメタル方式)	●	●	●	●	●	●	●											
スイッチユニット 		RP86	●	●	●	●	●	●	●	注5									注5	

注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表

汎用ラック

品名	品番	奥行						ITSタイプ					
		ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ						600	700	800	900	1000	1100
キー付ファスナー  (ITOは除く)	RP421P(サイドパネル用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP421A(リアパネル用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
絶縁シート 	RP70-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
システムアースバー 	RPDG33-B2(9P)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4(5P)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	RP33M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メンテナンス用キーボード台 	RPT18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティねじ  ※W700用(ITOは除く)	RP63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表

汎用ラック

品名	品番	高さ	ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ							ITSタイプ					
			1000	1250	1500	1750	2000	2200		1000	1250	1500	1750	2000	2200
電源コンセント (フレキシブル装着)	RPN993-05(最大6口)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPN993-08(最大8口)			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	RPN993-10(最大10口)				●	●	●	●				●	●	●	●
	RPN993-13(最大14口)					●	●	●					●	●	●
	RPN993-15(最大17口)						●	●						●	●
コンセント(RPN993用)	RP994		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
磁石付の4口/6口タイプ	RP986-04LG(4口)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RP986-06LG(6口)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー	RPDG990M-08		●	●	●	●	●	●	注11	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-12		●	●	●	●	●	●	注11	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-16			●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●
	RPDG990M-20				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG990M-24					●	●	●	注11				●	●	●
	RPDG990M-30						●	●	注11					●	●
電源コンセントバー	RPDG989S-09Y(9口)		●	●	●	●	●	●	注11	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-12Y(12口)			●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●
	RPDG989S-18Y(18口)				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG989S-24Y(24口)					●	●	●	注11				●	●	●
電源コンセントバー(定格20A)	RPDG989M-09Y(9口)		●	●	●	●	●	●	注11	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-12Y(12口)			●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●
	RPDG989M-18Y(18口)				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG989M-24Y(24口)					●	●	●	注11				●	●	●
	RPDG989MB-12Y(12口/ブレーカ付)			●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●
	RPDG989MB-24Y(24口/ブレーカ付)					●	●	●	注11			●	●	●	●
電源コンセントバー (定格15A×2分岐)	RPDG989V-12Y(12口)				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG989V-18Y(18口)					●	●	●	注11				●	●	●
	RPDG989V-24Y(24口)						●	●	注11					●	●
電源コンセントバー (定格200V15A×2分岐)	RPDG990V-08Y(8口)			●	●	●	●	●	注11		●	●	●	●	●
	RPDG990V-12Y(12口)				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG990V-16Y(16口)					●	●	●	注11				●	●	●
	RPDG990V-20Y(20口)						●	●	注11				●	●	●
	RPDG990V-24Y(24口)							●	注11					●	●
	RPDG990V-28Y(28口)							●	注11						●
	RPDG990V-08DY(8口+C19 4口)				●	●	●	●	注11			●	●	●	●
	RPDG990V-16DY(16口+C19 4口)					●	●	●	注11				●	●	●
	RPDG990V-20DY(20口+C19 4口)						●	●	注11					●	●
	RPDG990V-24DY(24口+C19 4口)							●	注11						●

注11) W600では、背面マウントアングル位置によって干渉する場合があります。
 W700では、背面マウントアングル位置及びコンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。
 W800では、コンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。また背面マウントアングル位置によって作業性を損なう場合があります。

電源コンセントバー選定表 汎用ラック(ITシリーズ)