

オプション選定表

汎用ラック












| 品名                      | 品番           | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      |      | ITSタイプ |     |     |     |      |      |   |   |   |
|-------------------------|--------------|----|----------------------|-----|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|
|                         |              |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 600    | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |   |   |   |
| スリット付台板<br>(イーゼルL型レール用) | RP15-60TR    |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-70TR    |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     | ▽   |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-80TR    |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     | ●    |      |   |   |   |
|                         | RP15-90TR    |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      | ●    |   |   |   |
|                         | RP15-100TR   |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      | ● |   |   |
|                         | RP15-110TR   |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   | ● |   |
| スリット付台板<br><br>※L型レール付  | RP15-30LSB   |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-35LSB   |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-40LSB   |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-50LSB   |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-58LSB   |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-70LSB   |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-80LSB   |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK15-53LSB  |    |                      |     |     |     |      |      | ●      |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPG15-58LSB  |    |                      |     |     |     |      |      |        | ●   |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPG15-64LSB  |    |                      |     |     |     |      |      |        |     | ●   |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK15-69LSB  |    |                      |     |     |     |      |      |        |     |     | ●   |      |      |   |   |   |
| 重量台板<br><br>※L型レール付     | RP15-30LHB   |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-35LHB   |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-40LHB   |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-50LHB   |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-58LHB   |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP15-70LHB   |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK15-53LHB  |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK15-69LHB  |    |                      |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      | ●    |   |   |   |
| 前後マウント取付台板              | RPM15-58LSB  |    |                      |     |     |     | ●    | ●    | ●      |     |     |     |      |      |   |   |   |
| イーゼルL型レール               | RP965-60TR   |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-70TR   |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-80TR   |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-90TR   |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-100TR  |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-110TR  |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| L型レール<br><br>※1セット2本入り  | RP965-28     |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-33     |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-38     |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-48     |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-56     |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-68     |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-78     |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK965-51    |    |                      |     |     |     |      |      | ●      |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPG965-56    |    |                      |     |     |     |      |      |        | ●   |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPG965-62    |    |                      |     |     |     |      |      |        |     | ●   |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK965-67    |    |                      |     |     |     |      |      |        |     |     | ●   |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-32AV   |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-37AV   |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-47AV   |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-55AV   |    |                      |     |     | △   | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| RP965-28TAV             |              | ●  |                      |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| RP965-43TAV             |              |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| 重量用L型レール                | RP965-33AVH  |    | ●注2                  |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-38AVH  |    | ●注2                  | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-48AVH  |    |                      | ●   | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP965-56AVH  |    |                      |     | ●   | ●   | ●    | ●    | ●      |     |     |     |      |      |   | ☆ | ☆ |
| L型レール(最下段用)             | RPIT965-335  |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPIT965-385  |    | △                    | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPIT965-485  |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPIT965-565  |    |                      |     | △   | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPIT965-685  |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPIT965-785  |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK965-515   |    |                      |     |     |     |      |      | ●      |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPG965-56B24 |    |                      |     |     |     |      |      |        | ●   |     |     |      |      |   |   |   |
| RPG965-62B24            |              |    |                      |     |     |     |      |      |        | ●   |     |     |      |      |   |   |   |
| RPK965-675              |              |    |                      |     |     |     |      |      |        |     | ●   |     |      |      |   |   |   |
| マウス台付スライド式台板            | RP16-472MPB  |    |                      | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP16-582MPB  |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP16-592MPB  |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP16-473MPB  |    |                      | ●   |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP16-583MPB  |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RP16-593MPB  |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK16-472MB  |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK16-522MB  |    |                      |     |     |     |      |      | ●      |     |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK16-473MB  |    |                      |     |     |     |      |      |        | ●   |     |     |      |      |   |   |   |
|                         | RPK16-523MB  |    |                      |     |     |     |      |      |        |     | ●   |     |      |      |   |   |   |

※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。  
 ※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。  
 ※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)

注1) マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。  
 注2) W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。  
 注3) リアマウントアングルを装着した場合、取付可能です。

オプション選定表

汎用ラック

| 品名   | 品番  | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      |      | 注5 | ITSタイプ |     |     |     |      |      |    |
|--|---|----|----------------------|-----|-----|-----|------|------|----|--------|-----|-----|-----|------|------|----|
|  |   |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |    | 600    | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |    |
| キーボードテーブル<br>         | RP27B   |    |                      | ▽   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注5 |        |     | ●   | ☆   | ☆    | ☆    | 注5 |
| スリット付スライド式台板<br>      | RP16-352KSB<br>RP16-352LKSB<br>RP16-353KSB<br>RP16-362KSB<br>RP16-362LKSB<br>RP16-363KSB<br>RP16-472KSB<br>RP16-472LKSB<br>RP16-473KSB<br>RP16-582KSB<br>RP16-582LKSB<br>RP16-583KSB<br>RP16-592KSB<br>RP16-592LKSB<br>RP16-593KSB<br>RPK16-472KSB<br>RPK16-472LKSB<br>RPK16-473KSB<br>RPG16-592KSB<br>RPG16-592LKSB<br>RPG16-593KSB<br>RPK16-522KSB<br>RPK16-522LKSB<br>RPK16-523KSB |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |
| とび出し防止ストッパー<br>       | RP17-1B<br>RP17-1RB   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |
| スリット付重量スライド台板<br>    | RP16-573LHB-S<br>RP16-683LHB-S<br>RP16-793LHB-S   |    |                      | ●注2 | ●注2 |     |      | ●注2  |    |        |     | △   | ☆   |      |      |    |
| モニタースライド<br>        | RP28ZB  |    |                      | ▽   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |        |     | ●   | ☆   | ☆    | ☆    |    |
| スリット付棚板<br>         | RP913-01SB<br>RP913-01ASB<br>RP913-02SB<br>RP913-02ASB<br>RP913-03SB<br>RP913-03ASB<br>RP913-04SB<br>RP913-05SB   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●  |
| 引き出し<br>            | RP97-03B  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |
| 木板ベース<br>           | RP29-PCB  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |
| ブラックパネル<br>         | RP95-01FB (1U用)<br>RP95-015FB (1.5U用)<br>RP95-02FB (2U用)<br>RP95-03FB (3U用)<br>RP95-04FB (4U用)<br>RP95-05FB (5U用)<br>RP95-06FB (6U用)<br>RP95-12FB (12U用)  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●  |
| マウントレール [ITS専用]<br> | RPIT93-07RL (H750用)<br>RPIT93-10RL (1000用)<br>RPIT93-12RL (H1250用)<br>RPIT93-15RL (H1500用)<br>RPIT93-17RL (H1750用)<br>RPIT93-20RL (H2000用)<br>RPIT93-22RL (H2200用)  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●  |
| リアマウントアングル※<br>     | RPIT93-07MRB (H750用)<br>RPIT93-10MRB (H1000用)<br>RPIT93-12MRB (H1250用)<br>RPIT93-15MRB (H1500用)<br>RPIT93-17MRB (H1750用)<br>RPIT93-20MRB (H2000用)<br>RPIT93-22MRB (H2200用)  |    | ★                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    | ★      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |    |















※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。  
 ※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。  
 ※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください)  
 ※★印はマウントレールが不要になります。

※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した  
 場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしま  
 う事があります。詳細は、お問い合わせください。  
 注2) W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。  
 注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表 汎用ラック (ITシリーズ)

オプション選定表

汎用ラック

| 品名  | 品番                       | 奥行  | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      |          | ITSタイプ |     |     |     |      |      |        |
|---|--------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|------|----------|--------|-----|-----|-----|------|------|--------|
|   |                          |     | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100     | 600    | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |        |
| リアマウントアングル [ITA専用] ※<br><br>※左右各1本入り<br>※W700に取付可能                               | RPIT A93-15MWRB (H1500用) | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-17MWRB (H1700用) | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-20MWRB (H2000用) | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-22MWRB (H2200用) | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
| ケージネット用マウントアングル<br><br>※左右各1本入り  | RPIT 93-07B (H750用)      | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-10B (H1000用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-12B (H1250用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-15B (H1500用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-17B (H1750用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-20B (H2000用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-22B (H2200用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
| ケージネット用リアマウントアングル ※<br><br>※左右各1本入り<br>※W=700用はWRBに<br>W=800用はLRBに品番末尾を変更してください。 | RPIT 93-07RB (H750用)     | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-10RB (H1000用)    | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-12RB (H1250用)    | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-15RB (H1500用)    | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 93-17RB (H1750用)    | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
| ケージネット用リアマウントアングル [ITA専用] ※<br><br>※左右各1本入り<br>※W700に取付可能                        | RPIT A93-15WRB (H1500用)  | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-17WRB (H1700用)  | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-20WRB (H2000用)  | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT A93-22WRB (H2200用)  | ★   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |          |        |     |     |     |      |      |        |
| グラントベース<br>  | RPIT 79-06B              | ●   |                      |     |     |     |      |          | ●      |     |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 79-07B              |     | ●                    |     |     |     |      |          |        | ●   |     |     |      |      |        |
|   | RPIT 79-08B              |     |                      | ●   |     |     |      |          |        |     | ●   |     |      |      |        |
|   | RPIT 79-09B              |     |                      |     | ●   |     |      |          |        |     |     | ●   |      |      |        |
|   | RPIT 79-10B              |     |                      |     |     | ●   |      |          |        |     |     |     | ●    |      |        |
|   | RPIT 79-11B              |     |                      |     |     |     | ●    |          |        |     |     |     |      | ●    |        |
| ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)<br><br>※10個入り   | RP87-10 (約25本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-20 (約80本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-30 (約130本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-40 (約160本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
| ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)<br><br>※10個入り   | RP87-3B (約48本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
|   | RP87-3AB (約24本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
|   | RP87-5B (約40本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
| ケーブルホルダー<br><br>※10個入り (右用、左用各5コ)  | RP87-6V (約25本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注1,4     | (▽)    | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | (▽)  | 注4,8   |
|   | RP87-7AV (約80本収納)        | (▽) | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注1,4,5,7 | (▽)    | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | (▽)  | 注4,5,7 |
|   | RP87-7BV (約120本収納)       | (▽) | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注1,4,5,7 | (▽)    | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | (▽)  | 注4,5,7 |
|   | RP87-8V (約25本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注1,4,5   | (▽)    | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | (▽)  | 注4,5,7 |
| ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)<br><br>※10個入り   | RP87-6 (約25本収納)          | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-7A (約80本収納)         | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-7B (約120本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-8 (約25本収納)          | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
| ケーブルホルダー<br>   | RP87-VS1 (約32本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
|   | RP87-VL1V (約52本収納)       | ▽   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注4     |
|   | RP87-VS2V (約72本収納)       | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
| ケーブル管理ブラケット<br>  | RP87-PW1 (約48本収納)        | ▽   | ▽                    | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | 注4,5     | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注4,5   |
|   | RP87-PW2 (約24本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5     | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4,5   |
|   | RP87-PW3 (約96本収納)        | ▽   | ▽                    | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | 注4,6     | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注4,6   |
|   | RP87-PW4 (約48本収納)        | (▽) | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,5,7   | (▽)    | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | (▽)  | 注4,5,7 |
| ケーブル管理フィンガー<br>  | RP84-CM                  | ▽   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注5       | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注5     |
| ダクト (垂直配線用)<br>  | RP88-VH400S (約60本収納)     | (▽) | (▽)                  | (▽) | (▽) | (▽) | (▽)  | 注4,5,7   | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注4,5   |
|   | RP88-VH400L (約72本収納)     | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4,6     | ▽      | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注4,6   |
| ダクト (EIA規格用)<br>   | RP88-VR1 (約48本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |
|   | RP88-VR2 (約72本収納)        | ●   | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | 注4       | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4     |

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。  
 ※★印はマウントレールが不要になります。  
 ※リアマウントアングルまたはケージネット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう場合があります。詳細は、お問い合わせください。

注1) マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。  
 注2) マウントアングル取付用です。  
 注3) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。  
 注4) W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。  
 注5) (▽)はW700の場合の取付条件です。  
 注6) (▽)はW600の場合の取付条件です。

オプション選定表

汎用ラック

| 品名                    | 品番   | 奥行                  | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |      |      |      |      |      | ITSタイプ               |     |     |     |     |      |      |                      |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------|------|------|------|------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----------------------|
|                       |  |                     | 600                  | 700  | 800  | 900  | 1000 |      | 1100                 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |                      |
| ケーブルサポート              | RP83-04  |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | 注4                   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4                   |
| ケーブルサポート(背面用)         | RP84-04SV  |                     |                      |      |      |      |      |      |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注4                   |
| ケーブルサポート(背面用)         | RP84IT-SV-S<br>RP84IT-SV-C<br>RP84IT-SV-D<br>RP84IT-SV-T                                 |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      |     |     |     |     |      |      |                      |
| ケーブルサポート(側面用)         | RP84-09<br>RP84-10<br>RP84-11<br>RP84-12<br>RP84-13<br>RP84-14<br>RP84-15                |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | 注6<br>注6<br>注6       |     | ●   | ●   |     |      |      | 注5<br>注5<br>注5       |
| ケーブルサポート(側面用) [ITS専用] | RP84IT-16<br>RP84IT-17<br>RP84IT-18<br>RP84IT-19   | W800用<br>W700・W800用 |                      |      |      |      |      |      |                      |     |     | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| ケーブルサポート(側面用)         | RPK84-D6V<br>RPK84-D7V<br>RPK84-D8V<br>RPK84-D9V<br>RPK84IT-D10V<br>RPK84IT-D11V         |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      |     | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| ケーブルサポート(背面用)         | RP84-20<br>RPH84-18D6<br>RPH84-18D7<br>RPH84-18D9  |                     | ●                    | ●(△) | ●(△) | ●(△) | ●(△) | ●(△) | 注10<br>注10、11<br>注10 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| ケーブルサポート              | RP83-D6<br>RP83-D7<br>RP83-D8<br>RP83-D9<br>RP83-D6W<br>RP83-D7W<br>RP83-D8W<br>RP83-D9W | W700・W800用          | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      |     |     |     |     |      |      |                      |
| ケーブルトレイ(前面用)          | RP88-TW  |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | 注5                   | ▽   | ▽   | ▽   | ▽   | ▽    | ▽    | 注5                   |
| ケーブルトレイ(側面用)          | RP88-TD6<br>RP88-TD7<br>RP88-TD8<br>RP88-TD9   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | 注5<br>注5<br>注5<br>注5 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | 注5<br>注5<br>注5<br>注5 |
| ケーブルトレイ(側面用) [ITS専用]  | RP88-TD10  |                     |                      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     | ●   | ●    | 注5   |                      |
| ケーブル収納ユニット            | RP871-1B<br>RP871-2B   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | 注4<br>注4             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| ケーブル引込パネル(背面用)        | RP928-60<br>RP928-70   | W600用<br>W700用      | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      |     |     |     |     |      |      |                      |
| ケーブル引込パネル             | RP928-02FB<br>RP928-03FB   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| 連結金具(天井用)             | RPIT76T<br>RPIT76T-H   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| キャスター                 | RP72-07(ストッパーなし)<br>RP72-07S(ストッパー付)   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| レベルキャスター              | RP78-06L   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |
| フロアスタンド               | RP73-07A   |                     | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |                      |









※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。

注4)マウントアングル取付用です。  
 注5)W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。  
 注6)W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。  
 注9)RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。  
 注10)W600、W700はコンセントバーに干渉します。  
 注11)(△)はITAの条件です。組立後、マウントレールを移動してください。

オプション選定表 汎用ラック (ITシリーズ)








オプション選定表

汎用ラック

| 品名  | 品番                      | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      | ITSタイプ |     |     |     |     |      |      |
|---|-------------------------|----|----------------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|   |                         |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|  <p>フロアスタンド固定金具</p> <p>※単独用...1セット4個入り<br/>連結用...1セット2個入り</p>  | RP731-1-1 (単独用)         |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT731-1 (連結用)         |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|  <p>転倒防止ベース</p> <p>※単独用...1セット2枚入り<br/>連結用...1セット1枚入り</p>  | RPIT731-2-10 (単独用)      |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    |      |
|   | RPIT731-2-11 (単独用)      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT731-2-210 (連結用)     |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT731-2-211 (連結用)     |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|  <p>スタビライザー</p>  | RPIT73-1 (前後面直置き)       |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT73-2 (前後面キャスター併用)   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT73-3 (前後面フロアスタンド併用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT73S-1 (側面直置き)       |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT73S-2 (側面キャスター併用)   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|   | RPIT73S-3 (側面フロアスタンド併用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |
|  <p>FCベース</p>  | RPIT79C-06              |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT79C-07              |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT79C-08              |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT79C-09              |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT79C-10              |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT79C-11              |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT79C-12              |    |                      |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |
|  <p>OAフロア用<br/>チャンネルベース</p> <p>W600用</p> <p>W700用</p> <p>W800用</p> <p>※掲載品番は高さ100mmです。<br/>※高さ200と300mmは品番末尾の10を20、30に変更してご注文ください。<br/>※アングル付は品番末尾にAを追加してご注文ください。<br/>(高さ100mmは除く)</p> | RPIT77-6010             |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7010             |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-8010             |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-9010             |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-1010             |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-1110             |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-6010W            |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7010W            |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-8010W            |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-9010W            |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-1010W            |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-1110W            |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-6010L            |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7010L            |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-8010L  |                         |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-9010L  |                         |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
| RPIT77-1010L  |                         |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
| RPIT77-1110L  |                         |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|  <p>OAフロア用<br/>チャンネルベース<br/>(H=50mm)</p> <p>W600用</p> <p>W700用</p> <p>W800用</p>  | RPIT77-6005             |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7005             |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-8005             |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-9005             |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-1005             |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-1105             |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-6005W            |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7005W            |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-8005W            |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-9005W            |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-1005W            |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-1105W            |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-6005L            |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-7005L            |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-8005L  |                         |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-9005L  |                         |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
| RPIT77-1005L  |                         |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
| RPIT77-1105L  |                         |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|  <p>架台</p> <p>W600用</p> <p>W700用</p> <p>W800用</p> <p>※掲載品番は高さ200mmです。<br/>※高さ300と400mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。<br/>※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。</p>                               | RPIT77-516-B20          |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-517-B20          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-518-B20          |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-519-B20          |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-511-B20          |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-512-B20          |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-526-B20          |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-527-B20          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
|   | RPIT77-528-B20          |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
|   | RPIT77-529-B20          |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
|   | RPIT77-521-B20          |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | RPIT77-522-B20          |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | RPIT77-536-B20          |    | ●                    |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |
|   | RPIT77-537-B20          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-538-B20  |                         |    |                      | ●   |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |
| RPIT77-539-B20  |                         |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     | ●   |     |      |      |
| RPIT77-531-B20  |                         |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     | ●   |      |      |
| RPIT77-532-B20  |                         |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|  <p>サーバーウテナ</p> <p>W600用</p> <p>W700用</p> <p>W800用</p> <p>※D600に取付ける場合、穴加工が別途必要です。</p>   | KSUM-0909 (1台積載用)       |    | ●※                   | ●   | ●   | ●   |      |        | ●※  | ●   | ●   | ●   |      |      |
|   | KSUM-0910 (1台積載用)       |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | KSUM-0911 (1台積載用)       |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | KSUM-1209 (2台積載用)       |    | ●※                   | ●   | ●   | ●   |      |        | ●※  | ●   | ●   | ●   |      |      |
|   | KSUM-1210 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | KSUM-1211 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | KSUM-1409 (2台積載用)       |    | ●※                   | ●   | ●   | ●   |      |        | ●※  | ●   | ●   | ●   |      |      |
|   | KSUM-1410 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | KSUM-1411 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |
|   | KSUM-1609 (2台積載用)       |    | ●※                   | ●   | ●   | ●   |      |        | ●※  | ●   | ●   | ●   |      |      |
|   | KSUM-1610 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     | ●    |      |
|   | KSUM-1611 (2台積載用)       |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      | ●    |

オプション選定表

汎用ラック

| 品名   | 品番                   | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      | ITSタイプ |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|--|----------------------|----|----------------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|----|--|
|  |                      |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |  |  |    |  |
| 天井ファン<br><br>※掲載品番は3連天井ファンです。<br>※6連と9連天井ファンは品番末尾の3を6、9に変更してご注文ください。              | RPIT44-60D3          |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-70D3          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-80D3          |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-90D3          |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-10D3          |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-11D3          |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-60DW3         |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-70DW3         |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-80DW3         |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-90DW3         |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-10DW3         |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-11DW3         |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-60DL3         |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-70DL3         |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44-80DL3         |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44-90DL3   |                      |    |                      |     | ●   | ●   |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44-10DL3   |                      |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44-11DL3   |                      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| 天井DC9連ファン<br><br>※掲載品番は3連天井ファンです。<br>※6連と9連天井ファンは品番末尾の3を6、9に変更してご注文ください。          | RPIT44D-60           |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-70           |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-80           |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-90           |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-10           |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-11           |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-60W          |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-70W          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-80W          |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-90W          |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-10W          |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-11W          |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-60L          |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-70L          |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPIT44D-80L          |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44D-90L  |                      |    |                      |     | ●   | ●   |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44D-10L  |                      |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPIT44D-11L  |                      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| ラック用大型換気扇<br><br>※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のFAをFFに変更してご注文ください。(2U分は機器がマウントできません) | RPT200-FAIT60        |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT70        |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT80        |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT90        |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT10        |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT11        |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT60W       |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT70W       |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT80W       |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT90W       |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT10W       |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT11W       |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT60L       |    | ●                    |     |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT70L       |    |                      | ●   |     |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RPT200-FAIT80L       |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200-FAIT90L   |                      |    |                      |     | ●   | ●   |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200-FAIT10L   |                      |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200-FAIT11L   |                      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| 大容量換気扇<br><br>※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のAをFに変更してご注文ください。(2U分は機器がマウントできません)      | RPT200G-AIT80        |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT90  |                      |    |                      |     | ●   | ●   |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT10  |                      |    |                      |     |     |     | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT11  |                      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT80W   |                      |    |                      |     | ●   |     |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT90W   |                      |    |                      |     |     | ●   | ●    |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT10W   |                      |    |                      |     |     |     |      | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT11W   |                      |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT80L   |                      |    |                      |     |     | ●   |      |        |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT90L   |                      |    |                      |     |     |     | ●    | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT10L   |                      |    |                      |     |     |     |      |        | ●   |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| RPT200G-AIT11L   |                      |    |                      |     |     |     |      |        |     | ●   |     |     |      |      |  |  |    |  |
| 温度スイッチ<br>  | RP200-T              |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| 温度スイッチ<br>  | MET-IT (電子式・液晶表示付)   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | METD-IT (電子式)        |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
|  | RP4-SW1-IT (バイメタル方式) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      |     |     |     |     |      |      |  |  |    |  |
| スイッチユニット<br>  | RP86                 |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●      |     | 注5  |     |     |      |      |  |  | 注5 |  |








注5) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

オプション選定表 汎用ラック (ITシリーズ)



オプション選定表

汎用ラック

| 品名   | 品番                | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      |      | ITSタイプ |     |     |     |      |      |   |   |   |
|--|-------------------|----|----------------------|-----|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|
|  |                   |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 600    | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |   |   |   |
| ブラインドベース<br>                      | RPBBIT60          |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT70          |    |                      | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT80          |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT90          |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT10          |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT11          |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT60W         |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT70W         |    |                      | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT80W         |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT90W         |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT10W         |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT11W         |    |                      |     |     |     |      | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT60L         |    | ●                    |     |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT70L         |    |                      | ●   |     |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT80L         |    |                      |     | ●   |     |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPBBIT90L         |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| RPBBIT10L  |                   |    |                      |     |     | ●   |      |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| RPBBIT11L  |                   |    |                      |     |     |     | ●    |      |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| 目隠し板 [ITO専用]   | RPMIIT07 (H750用)  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H1000用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H1250用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H1500用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H1750用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H2000用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
|  | RPMIIT07 (H2200用) |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        |     |     |     |      |      |   |   |   |
| キー付ファスナー<br><br>(ITOは除く)          | RP421P (サイドパネル用)  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
|  | RP421A (リアパネル用)   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
| 絶縁シート<br>                         | RP70-2            |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
| システムアースバー<br>                   | RPDG33-B2 (9P)    |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
|  | RPDG33-B4 (5P)    |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
| マウント型アースバー<br>                  | RP33M             |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
| メンテナンス用キーボード台<br>               | RPT18             |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |
| セキュリティねじ<br><br>※W700用 (ITOは除く) | RP63              |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |        | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ● | ● | ● |

電源コンセントバー選定表

汎用ラック

| 品名                           | 品番                        | 高さ | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |      |      |      |      |      | ITSタイプ |     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------|----|----------------------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
|                              |                           |    | 750                  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200   | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 |
| 電源コンセント<br>(フレキシブル装着)        | RPN993-05(最大6口)           |    | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPN993-08(最大8口)           |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPN993-10(最大10口)          |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPN993-13(最大14口)          |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPN993-15(最大17口)          |    |                      |      |      |      |      | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| コンセント(RPN993用)               | RP994                     |    | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 磁石付の4口/6口タイプ                 | RP986-04LG(4口)            |    | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RP986-06LG(6口)            |    | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 電源コンセントバー                    | RPDG990M-08               |    | ●                    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990M-12               |    |                      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990M-16               |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990M-20               |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990M-24               |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990M-30               |    |                      |      |      |      |      | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 電源コンセントバー                    | RPDG989S-09Y(9口)          |    |                      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989S-12Y(12口)         |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989S-18Y(18口)         |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989S-24Y(24口)         |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 電源コンセントバー(定格20A)             | RPDG989M-09Y(9口)          |    |                      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989M-12Y(12口)         |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989M-18Y(18口)         |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989M-24Y(24口)         |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989MB-12Y(12口/ブレーカ付)  |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989MB-24Y(24口/ブレーカ付)  |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 電源コンセントバー<br>(定格15A×2分岐)     | RPDG989V-12Y(12口)         |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989V-18Y(18口)         |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG989V-24Y(24口)         |    |                      |      |      |      |      | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 電源コンセントバー<br>(定格200V15A×2分岐) | RPDG990V-08Y(8口)          |    |                      |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-12Y(12口)         |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-16Y(16口)         |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-20Y(20口)         |    |                      |      |      |      |      | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-24Y(24口)         |    |                      |      |      |      |      |      | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-28Y(28口)         |    |                      |      |      |      |      |      |        | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-08DY(8口+C19 4口)  |    |                      |      |      | ●    | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-16DY(16口+C19 4口) |    |                      |      |      |      | ●    | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                              | RPDG990V-20DY(20口+C19 4口) |    |                      |      |      |      |      | ●    | ●      | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |





注11) W600では、背面マウントアングル位置によって干渉する場合があります。  
 W700では、背面マウントアングル位置及びコンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。  
 W800では、コンセント挿し刃側のサイズによって干渉する場合があります。また背面マウントアングル位置によって作業性を損なう場合があります。

電源コンセントバー選定表 汎用ラック (ITシリーズ)







PDU 選定表

汎用ラック

| 品名   | 掲載頁 | 品番               | 高さ                                | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |      |      |      |      |      | ITSタイプ |      |      |      |      |      |
|--|-----|------------------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|  |     |                  |                                   | 750                  | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 750    | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 |
| インテリジェントPDU<br>[Switched Pds]<br> | 204 | AP8632           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8641           | ラックサイズによって適合範囲が異なります。別途、お問合せください。 |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8659           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| インテリジェントPDU<br>[Metered Pds]<br>  | 205 | AP8441           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8459WW         | ラックサイズによって適合範囲が異なります。別途、お問合せください。 |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| インテリジェントPDU<br>[Switched]<br>     | 205 | AP8931           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8930J          | ラックサイズによって適合範囲が異なります。別途、お問合せください。 |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8932           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8941           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8958<br>AP8959 |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| インテリジェントPDU<br>[Metered]<br>      | 205 | AP8831           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8830J          | ラックサイズによって適合範囲が異なります。別途、お問合せください。 |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8833J          |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8832J          |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8841           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |     | AP8858           |                                   |                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |

PDU・ATS・ADU 選定表

汎用ラック

| 品名   | 掲載頁 | 品番       | 奥行 | ITNタイプ・ITOタイプ・ITAタイプ |     |     |     |      |           | ITSタイプ |     |     |     |      |      |   |
|--|-----|----------|----|----------------------|-----|-----|-----|------|-----------|--------|-----|-----|-----|------|------|---|
|  |     |          |    | 600                  | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100      | 600    | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |   |
| インテリジェントPDU<br>[Switched]<br> | 205 | AP7900B  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP7902BJ |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP7911B  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
| インテリジェントPDU<br>[Metered]<br>  | 205 | AP7800B  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP7802BJ |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP7811B  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
| ATS<br>                       | 211 | AP4452J  |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP4430   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
|  |     | AP4432   |    | ●                    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●         | ●      | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    |   |
| ADU<br>                       | 211 | ACF003   |    |                      |     |     |     |      | ▽<br>(注3) |        |     |     |     | ▽    | ●    | ● |

※▽は標準では取付できませんが、マウントアングルを移動することによって取付可能です。  
注3)リアマウントアングルを装着した場合、取付可能です。