


オオイ立ての取り付け位置調整

オオイ立ての位置の調整方法です。

1. オオイ立ての取り付けねじを緩めます。
2. オオイ立てを移動します。
(上下左右に移動できます)
3. オオイ立てを固定してねじを締めます。



ツマミの係りの強弱を修正する調整方法です。

1. ツマミ固定部のねじを緩めます。
2. ツマミ固定部を右又左に移動します。
(右開きの場合係りが強い場合は左に、
弱い場合は右)
3. ツマミ固定部を固定してねじを締めます。



4. 上記内容でも解消されない場合は上述の「オオイ立ての位置の調整方法」で左右に調整をおこなってください。

オオイ片下りの調整方法

出荷時には調整していますが、盤の設置後のオオイ片下りについての調整方法です。

1. 配線オオイを開け、下部蝶番の取り付けねじを緩めます。



2. 蝶番をスライドさせねじを締めます
(一目盛は2 mmです。)



3. 配線オオイを閉じて片下りを確認します、まだ片下りがあるようなら1.に戻ります。